

## Bedienungsanleitung Screen Opti



1. Bauteil mit der Aufschrift CELOS hinter dem Bildschirm von ca. 45° in die Freimachung einschieben dann nach unten auf ca. 15° klappen (2 Nasen rasten ein).
2. Handy Halter (mit grauer Schraube) aus Transportstellung nach unten klappen (frei verschiebbar auf den Edelstahl Stangen). Handy mit Kamera Richtung Steuerung einlegen und mit der Schraube handfest verschrauben (Verrutsch Kontrolle!)
3. Los geht's! Handy kann nun beliebig bewegt werden und dem Online Helfenden kann der Arbeitsraum, der CNC Steuerungsbildschirm oder die Tastatur gezeigt werden (per USB kann das Handy geladen werden und bei lautem Geräuschumfeld bitte Handy Kopfhörer verwenden).
4. Optional kann die Handy Halterung mit der Service Kamera Halterung ersetzt werden und durch Ersetzen des Celos Halter z.B. alles an der Ergoline Design Maschine verwendet werden.